Télephone Piezo LiteFon 2020

Avec le téléphone Piezo LiteFon 2020, vous avez choisi un téléphone sans champ magnétique.
Aucun autre appareil électrique n'est utilisé aussi près de la tête que le téléphone. Il est donc important de minimiser les champs magnétiques et, si possible, de les éviter. L'utilisation de l'écouteur piézoélectrique dans le récepteur signifie que le champ magnétique n'est pas du tout présent.



Controls:

Répertoire	
Redial / Rappel	
Hands-free / MAINS LIBRES	
Menu / Back (Retour)	
Effacer / Annuler	C
Appels extérieurs	OUT
Touches de navigation	< >
Touche silence	MUTE
One touch dial buttons	M1 & M2
Durée de Flash	R
Led de fonctionnement	"in use"
Signal d'appel lumineux	Lightsignal

Contenu de l'emballage
Téléphone, combiné piezo, cordon du combiné, cordon de ligne téléphonique 3m-RJ11 / RJ11, prise TAE (DE) + FR, 3xAAA batteries, manuel d'utilisation.

Installation
Etape **1:** Placez les trois piles dans le compartiment à piles situé sous le téléphone.
Etape **2:** Connectez le cordon du combiné au téléphone.
Etape **3:** Connectez le téléphone au réseau téléphonique.
Le téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

Interrupteur du volume de la sonnerie
L'interrupteur du volume de la sonnerie est situé sur le dessus de la base du téléphone, à côté du cordon de la ligne téléphonique - l'interrupteur avec le symbole de la cloche. Vous pouvez régler la sonnerie sur faible, moyen ou fort. E**n plus de la sonnerie, il y a un signal optique - un voyant rouge qui s'allume et qui est situé à droite au-dessus de l'écran.**

Volume du mode mains-libres
Vous pouvez régler le volume du kit mains libres à l'aide du commutateur à glissière situé sur le côté droit du téléphone.

Régler la durée du flash de la touche d'interrogation R.
Vous pouvez régler la durée de clignotement (100, 300, 600 ms) en trois étapes à l'aide du commutateur situé sur le dessus de la base du téléphone, à côté du commutateur de volume de la sonnerie. Le réglage par défaut : 100 ms (Flash)

Touche R / touche de recherche (sur les installations téléphoniques privées)
Pendant un appel sortant, vous pouvez mettre en attente ou transférer un appel. Pour ce faire, appuyez sur la touche R. La suite des opérations dépend de votre installation téléphonique. Lorsque vous vous connectez à des systèmes téléphoniques privés, il peut être nécessaire de modifier la durée du flash (par exemple, 300 ms).

Paramètres du téléphone

Menu principal
Lorsque le combiné est raccroché, appuyez sur Menu pour accéder au menu et utilisez les touches fléchées gauche et droite pour faire défiler la sélection afin de trouver un élément de menu. Pour sélectionner un élément du menu, appuyez à nouveau sur Menu - Pour quitter le menu, appuyez sur C ou vous décrochez le combiné et le raccrochez à nouveau.

Modifier les éléments du menu
Appuyez sur Menu et commencez à naviguer à l'aide de la touche fléchée gauche.

Sélection de la langue
Appuyez sur Menu et la touche fléchée gauche : "SELECTIONNER LA LANGUE" et confirmez à nouveau avec Menu. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner votre langue. Vous avez le choix entre 7 langues : ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, DEUTSCH, TURC, DANISH ; La langue par défaut est l'ANGLAIS. Pour enregistrer le réglage, confirmez votre sélection avec Menu.

Indicatif régional et indicatif du fournisseur :
Ce paramètre n'est pas requis en Allemagne et en Europe. Numéro PBAX : "Numéro PBAX" s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur Menu pour entrer. Le " _ " clignote, puis appuyez sur UP ou DOWN pour régler de 0 à 9, appuyez sur Menu pour confirmer.

Régler la date et l'heure
Faites défiler le menu jusqu'ä ce que **"D**ate/heure**"** s'affiche, confirmez en appuyant sur Menu. Les réglages de l'année, du mois, du jour, de l'heure et des minutes clignotent les uns après les autres. Utilisez les touches fléchées pour régler les chiffres.

Entrez les chiffres souhaités un par un. Confirmez la sélection en appuyant sur Menu, passez au chiffre suivant et poursuivez le réglage des chiffres.La date s'affiche comme suit : HEURE : MINUTE DATE-MOIS-ANNÉE

Régler la luminosité et le contraste
Faites défiler le menu jusqu'à ce que "Réglages du contraste" s'affiche, confirmez en appuyant sur Menu. Le réglage actuel est affiché à l'écran. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le contraste souhaité en en appuyant sur Menu. Les niveaux de contraste de 1 à 5 sont disponibles.
Le réglage par défaut est le niveau 3.

Enregistrer ou programmer une entrée du répertoire téléphonique
Faites défiler le menu jusqu'à ce que "PROGRAMME DU RÉPERTOIRE" soit affiché.
Appuyez sur Menu pour créer une nouvelle entrée. L'écran affiche "ENTREE NUMERO", le curseur clignote à droite et vous invite à entrer le numéro de téléphone à l'aide du champ numérique. Après avoir Après avoir confirmé le numéro de téléphone avec Menu, le curseur clignote en bas à gauche et vous invite à entrer le nom à l'aide des touches de lettres - vous êtes maintenant en mode texte. Terminez le processus en appuyant sur Menu. Votre entrée a maintenant été enregistrée dans le répertoire téléphonique. Le numéro de téléphone et le nom peuvent comporter jusqu'à 16 caractères.
Corrigez les chiffres ou les lettres à l'aide de la touche C.
Pour quitter la programmation du répertoire téléphonique, appuyez sur la touche Menu/Retour (back) jusqu'à ce que vous soyez dans le menu principal.

Modifier l'entrée du répertoire téléphonique
Faites défiler le menu jusqu'à "ÉDITER L'ANNUAIRE". Appuyez sur la touche Menu pour modifier ou éditer une entrée de l'annuaire. L'écran affiche "ENTREE PRESELECTION".
Vous pouvez saisir la première lettre du nom - vous êtes maintenant en mode texte ou vous faites défiler avec les touches fléchées jusqu'à l'entrée correspondante, vous êtes maintenant dans la saisie du numéro.
Dès que vous avez trouvé l'entrée recherchée, confirmez-la avec Menu et procédez de la même manière que pour la saisie de l'entrée du répertoire téléphonique.
Effacer/ Corriger les chiffres ou les lettres avec C.
Pour quitter le programme d'édition, appuyez sur Menu jusqu'à ce que vous soyez à nouveau sur "ENTREE PRESELECTION". Appuyez ensuite sur C et vous êtes de nouveau dans le menu principal.

Mémorisation d'une mémoire de numérotation à une touche M1 et M2
Le récepteur est raccroché. Entrez le numéro, puis appuyez sur Menu. "SAVE" apparaît à l'écran : Sélectionnez la touche mémoire de destination M1 ou M2.
Attention : Le numéro de téléphone précédemment enregistré est toujours écrasé !

Pour utiliser le téléphone

Composer le numéro
Décrochez le combiné, composez le numéro, le voyant s'allume.
Ou
Saisissez le numéro, passez en mode mains libres, composez le numéro, le téléphone compose après avoir fini de le saisir, le voyant "en cours d'utilisation" s'allume lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
Les chiffres saisis de manière incorrecte peuvent être corrigés avec C.
Vous avez également la possibilité d'appeler un numéro enregistré via le répertoire, la mémoire de numérotation à une touche ou la recomposition si vous passez en mode mains libres pendant l'appel, vous pouvez raccrocher le combiné sans mettre fin à l'appel. Vous mettez fin à l'appel en appuyant à nouveau sur la touche mains libres.

Fonction de la touche de recomposition
Le dernier numéro composé est automatiquement enregistré et composé en décrochant le combiné et en appuyant sur la touche de recomposition.

Composer à partir du répertoire téléphonique
Appuyez sur Répertoire - "SAISIR PRESELECTION" s"affiche à l"écran.
Vous pouvez maintenant saisir la première lettre et sélectionner un nom, puis poursuivre la recherche avec les touches fléchées ou, lorsque "Enter area code" s"affiche, sélectionner directement le numéro de téléphone avec les touches fléchées

Supprimer des entrées individuelles du répertoire téléphonique
Appuyez sur C et "SUPPRIMER APPEL" s'affiche à l'écran. Confirmez en appuyant à nouveau sur C et l'entrée est supprimée.

Sélection dans la mémoire de numérotation directe M1 & M2
Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur. Sélectionnez M1 ou M2- le numéro enregistré est composé.

Coupure du son (MUTE)
Vous pouvez désactiver le haut-parleur et le microphone du téléphone, le correspondant ne peut plus vous entendre et vous ne pouvez plus entendre le correspondant.
Appuyez sur la touche Mute pour saisir le mode silencieux, appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter le mode silencieux.

Listes d'appels

Appels sortants Touche "OUT" - recomposition étendue
En appuyant sur la touche Out, vous obtenez la liste des appels sortants, leur numéro de téléphone, leur durée, l'heure de l'appel et les répétitions d'appel "Repeat". Si vous souhaitez supprimer l'un d'entre eux, appuyez sur C et confirmez à nouveau avec C.
Le numéro est composé en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche mains libres. Le numéro est composé à nouveau en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche mains libres. Si aucun appel sortant n'est affiché à l'écran, "LISTE VIDE" apparaît.

Appels entrants
La liste des appels entrants s'affiche en appuyant sur les touches fléchées < ou >. Sur la ligne supérieure, vous pouvez voir l'heure de l'appel et le nombre d'appels répétés "repeat" ; Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Le numéro est composé en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche mains libres. Vous pouvez l'utiliser pour rappeler un numéro sans avoir à le saisir à nouveau.

Vous pouvez effacer toutes les entrées de ces listes en appuyant sur C pendant 4 secondes jusqu'à ce que "Effacer tout" s'affiche à l'écran. Pour confirmer la suppression, appuyez de nouveau sur C.
Supprimer toutes les entrées du répertoire - Maintenez la touche C enfoncée pendant environ 4 secondes et confirmez en appuyant de nouveau sur C.
Vous pouvez supprimer une seule entrée en appuyant sur C et en confirmant à nouveau par C. C.

CE Cet appareil est conforme aux exigences de la directive européenne 2014/30/EU. La déclaration de conformité est disponible pour inspection chez le fabricant.

RoHS