ECO DECT

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.

Réduire les émissions de jusqu'à 80 %

Activer/désactiver la portée maximale.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **ECO DECT** ▸ **OK** ▸ **DistanceMax** ▸ **OK** (■ = portée non réduite)

Il n'est pas possible d'utiliser un répéteur pour augmenter la portée.

Désactiver les émissions en mode veille

Avec le réglage **Sans radiat.**, ces signaux radio sont également désactivés.

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Base** ▸ **OK** ▸ **ECO DECT** ▸ **OK** ▸ **Sans radiat.** ▸ **OK** (☑ = émission désactivée)

Tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Pour établir rapidement la connexion en cas d'appels entrants, le combiné passe sans cesse en zone de réception pendant quelques instants. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication.

Lorsque **Sans radiat.** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.

▸ Appuyer sur la touche Décrocher **de manière prolongée** ... la tonalité libre retentit.

Plus d'informations sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

VERSION 05122019