

Enceinte en bois et sans ondes - Mangobeat® marron girafe 35 cm

Prix du produit :

69,00 €

Galerie de produits :



Découvrez l'enceinte **Mangobeat** en bois de manguier, entièrement passive et 100 % sans ondes. Elle fonctionne **sans électricité, sans connexion Bluetooth ni Wi-Fi**, et amplifie naturellement le son de votre smartphone grâce à la résonance du bois et à sa taille, qui favorise la diffusion de sons graves plus profonds. **Primée quatre fois au concours lépine**, cette enceinte passive écologique offre une expérience sonore unique, associée à un design élégant. De couleur marron, motif girafe, et d'une longueur de 35 cm. La fente en cuir destinée à l'insertion du téléphone mesure 10 cm de large.

Description du produit :

Mangobeat marron girafe - Enceinte artisanale en bois de manguier, taille 35 cm, écologique et 100 % sans ondes

Cet amplificateur de son est fabriqué artisanalement, tourné sur un **tour à bois**, chaque **mangobeat** est une pièce unique. Les **gravures sont réalisées à la main**, au **ciseau à bois**, par des **artisans thaïlandais passionnés**.

Une **pièce de cuir** recouvre la fente de résonance. Elle améliore la **qualité du rayonnement acoustique** tout en **protégeant votre smartphone**.

Les avantages de l'enceinte passive bois mangobeat

- **Amplification sonore sans batterie ni branchement** : fonctionne sans électricité, parfaite en intérieur comme en extérieur, pour une écoute simple et écologique.
- **Fabrication artisanale** : chaque enceinte bois allie noblesse du matériau et exigence sonore, finition soignée et gravures distinctives.
- **Écologique et durable** : issu de bois de manguier recyclé, sans coupe sauvage dans une démarche zéro déchet.
- **Polyvalence et compatibilité universelle** : tous les smartphones (du plus récent au plus ancien) s'adaptent au mangobeat.
- **Zéro émission d'ondes électromagnétiques** : pas de Bluetooth, Wi-Fi ou radio.
- **Gagnant du concours lépine (4 médailles)**, symbole d'innovation française !

Fonctionnement de cet amplificateur de son naturel

Le mangobeat agit comme un **amplificateur en bois** sans électricité. **Insérez votre téléphone dans la cavité conçue à cet effet** et laissez **la résonance du bois naturel diffuser un son plus profond**. Il amplifie naturellement le son du haut-parleur de votre smartphone, jusqu'à **5 à 8 fois plus intense**. Les

modèles 35 cm (Marron-Note, Wenge-Soleil, Naturel-Zèbre, Loupe) **restituent des graves plus présents** et conviennent parfaitement pour une expérience immersive, en intérieur ou extérieur.

Caractéristique :

- Bois de manguier issu de plantations éco-gérées
- Finition marron, 35 cm de longueur, design « Note »
- Diamètre : 10cm
- Largeur de la fente destinée à l'insertion du téléphone : 10 cm
- Amplifie le son, sans électricité, ni batterie, ni ondes
- Compatible avec tous les smartphones, anciens et récents
- Fabrication artisanale (14 étapes, gravure main)
- Primée au Concours Lépine (4 médailles)
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Housse de protection en coton fournie
- Zéro connexion, zéro panne, zéro onde
- Idéal pour musique, podcast, appels et visioconférences

Principe de fonctionnement pour un usage sans ondes

1. Téléchargez vos titres préférés sur votre smartphone depuis un [adaptateur réseau filaire ethernet RJ45 Lightning pour iPhone, iPad, iPod Apple®](#) ou avec [l'adaptateur réseau filaire ethernet USB-C pour smartphones](#).
2. N'importe où, sortez le Mangobeat de son écrin de coton et posez le sur une surface horizontale
3. Lancez votre playlist et profitez d'un son amplifié de qualité sans ondes inutiles
4. Glissez votre téléphone dans la fente recouverte de cuir au milieu de l'enceinte

Exemples d'usages typiques

- Appels en mains libres : le Mangobeat atténue les échos et améliore la qualité sonore
- Écoute de musique ou de podcasts : il s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur... sans besoin d'électricité ou d'ondes hautes fréquences.
- Décoration et cadeaux : le design et la finition impeccables en font un super cadeau et un objet agréable à laisser à la vue de tous.
- Si votre smartphone n'a plus de batterie, il est possible de l'alimenter en passant le câble à travers l'enceinte en utilisant [notre chargeur USB relié à la terre](#) ou un [Adap'terre USB-A ou USB-C](#) qui permet de relier à la terre **vos chargeurs de téléphone**, ou encore de l'utiliser sur un Hub USB alimenté **relié à la terre** pour éviter toute pollution électrique de 50 Hz.

L'odeur de brûlé ou de bois fumé

Certaines enceintes **mangobeat** dégagent parfois une légère odeur de bois fumé ou brûlé. Cette odeur provient du processus artisanal de séchage : après la découpe, les pièces de bois sont placées dans un four traditionnel alimenté par les copeaux récupérés lors de la taille. Cette étape permet d'éliminer l'humidité tout en valorisant chaque résidu de matière. **L'odeur s'atténue progressivement avant de disparaître totalement après quelques semaines.**